

В настоящей памятке описаны варианты определения версии программного обеспечения (ПО) терминалов серии БЭ2502, БЭ2704.

ШАБЛОН записи версии ПО


Версия ПО терминалов БЭ2502, БЭ2704 определяется маской **###_### от ДД.ММ.ГГГГ**, где

- “###_###” – версия программы (# - любая цифра 0-9).
Например: 601_730, 012_056, 120_042, 521_200, 752_450, 900_300 и т.п.
- “ДД.ММ.ГГГГ” – дата создания (трансляции) программы HOST (день.месяц.год).

Пример записи версии ПО: 601_730 от 19.10.2023, 542_040 от 17.12.2020 и т.п.

ВАРИАНТ - определение в Программе мониторинга

Связаться с терминалом, используя ПО EKRASMS (Сервер связи, Программа мониторинга).
Версия ПО будет указана в **Программе мониторинга** (дерево терминала) в пункте Регулируемые параметры \ Служебные параметры \ Тип устройства \..) (см. рисунок).



ВАРИАНТ - определение через МЕНЮ терминала (лицевая плата)


Версия ПО терминала указана в **МЕНЮ** терминала (**лицевая плата**) в пункте:

[1 - Основное меню]	[2 - Меню]	[3 - Подменю 1]	[4 - Подменю 2] (значение)
Служ. параметры	Тип устройства	Тип устройства	2704V091
		Версия программы	61
		Дата созд. HOST	13-01-23 (год-месяц-день)

Примечание: в примере указано ПО версии 091_061 от 23.01.2013.

ВАРИАНТ - определение по файлу образа или прошивки

Открыть образ терминала (*.mix) или файл прошивки (*.bin)/(*.ubn)/(*.ubn2) в программе **Mix**.
Версия ПО будет указана в окне программы (см. рисунок).



ОПИСАНИЕ терминалов серии БЭ2502, БЭ2704 (общее)

Описание аппаратных версий терминалов приведено на сайте предприятия <https://dev.ekra.ru>, меню Устройства \ Терминалы защит (<https://dev.ekra.ru/storage/section?sectionId=1>) (см. рисунок).



(qr-код ссылки)

